

Planet KT

Применение: деревянные двери, возможна подгонка двери без снятия опускающегося уплотнителя
Исполнения: дымозащитное (RD) или огнестойкое и дымозащитное (FH+RD)

Руководство по установке: спусковая кнопка со стороны дверных петель

- 1 **Дверь-пол-засор:** не менее 3 не более 16 мм.
- 2 **Размеры паза:** не менее 25,5-30 мм глубины и 13,1 мм ширины, удалён как можно дальше от оси вращения (рис. 2). Защемление Planet KT в пазе недопустимо.
- 3 **Установка:** опускающийся уплотнитель Planet KT может быть установлен глубже, например до 3 мм. При этом появляется возможность подстрогать и подогнать дверь снизу со встроенным Planet KT без снятия Planet KT.
- 4 **Укорачивание:** аккуратно отрезать со стороны замка, но не более, чем до следующей меньшей длины (не более 125 мм). Удалить возможные опилки.
- 5 **Крепление:** по одному крепёжному уголку с обеих сторон. Внимание: предварительно рассверлить под винты-саморезы и ровно вкрутить.
- 6 **Упорная пластинка:** при деревянной коробке забить упорную пластинку в середине места нажима.
- 7 **Настройка хода:** вращением спусковой кнопки шестигранным ключом 3 мм. Конечное положение спусковой кнопки смотри рис. 2.
- 8 **Настройка:** Planet KT должен быть настроен так, чтобы планка-сердечник полностью уплотняла зазор над полом при закрытой двери. Для шумозащитных дверей в любом случае предусматриваются напольная планка и разделение полов (например, Planet F или Planet BT).

